

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидроклапаны МКПВ 32/3Т



Клапаны давления типа МКПВ 10/3 МКПВ20/3 МКПВ 32/3 представляют собой клапаны ограничения давления с непрямого действия. Они делятся на клапаны стыкового монтажа типа МКПВ 10/3С2Р... МКПВ 20/3С2Р... МКПВ 32/3С2Р... и устанавливаются на оборудование через монтажную плиту и клапаны трубного монтажа МКПВ 10/3Т2Р... МКПВ 20/3Т2Р... МКПВ 32/3Т2Р... Так же клапаны давления делятся на гидроклапаны постоянного действия: например - МКПВ 10/3 С2 и гидроклапаны с разгрузкой МКПВ 10/3 С3, такие клапаны управляются гидрораспределителем ВЕ 6.574а и являются нормально открытыми т.е. пока напряжение не подано на катушку гидрораспределителя ВЕ клапан переливает рабочую жидкость обратно в бак. Только при подаче напряжения начинает создавать в системе заданное давление.

Модель гидроклапана	МКПВ 10/3	МКПВ 20/3	МКПВ 32/3
Расход л/мин	250	500	650
Масса кг	3,2	4	4,4
Масса кг с ВЕ 6.574а	5,3	6,1	6,5
Давление макс. МПа	35		

Обозначение	Номинальное давление настройки, МПа	Диапазон регулирования давления, МПа	Вид управления разгрузкой
Клапан МКПВ 10/3Т2Р	6,3	0,3-0,7	Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой
Клапан МКПВ 10/3 Т2Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 10/3 Т2Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 10/3 Т2Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 20/3Т2Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 20/3 Т2Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 20/3 Т2Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 20/3 Т2Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 32/3Т2Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 32/3 Т2Р1	10	0,5-12,5	

Клапан МКПВ 32/3 Т2Р2	20	2,0-25,0	Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный
Клапан МКПВ 32/3 Т2Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 10/3Т3Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 10/3Т3Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 10/3Т3Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 10/3Т3Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 20/3Т3Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 20/3Т3Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 32/3Т3Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 32/3Т3Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 32/3Т3Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 32/3Т3Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 10/3Т4Р	6,3	0,3-0,7	Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный
Клапан МКПВ 10/3Т4Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 10/3Т4Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 10/3Т4Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 20/3Т4Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 20/3Т4Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 20/3 Т4Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 20/3Т4Р3	32	5,0-35,0	
Клапан МКПВ 32/3Т4Р	6,3	0,3-0,7	
Клапан МКПВ 32/3Т4Р1	10	0,5-12,5	
Клапан МКПВ 32/3Т4Р2	20	2,0-25,0	
Клапан МКПВ 32/3 Т4Р3	32	5,0-35,0	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru